

PROXXON

ドリルスタンド EX No. 27800

取扱い説明書

この度はドリルスタンドをお買い上げいただきありがとうございます。
安全お使いいただくために、ご使用前に必ずこの説明書をお読みください。

■セット内容

本体、シャフト(本体取り付け済)、ベース、L型レンチ(3種)
ガイド2種(1種はベース取り付け済)

■適合ミニルーター

No.26400、No.28400、No.28472、No.28473
No.28511、No.28512、No.28515、No.28525

■保守と点検

- 使用後は粉塵などを取り除いたのち保管してください。
- 使用後は、次回の使用に備えてネジ類のゆるみや、異常な箇所がないことを確認しておいてください。万一、異常があったときはそのまま放置せず、お買い上げの販売店またはメーカーに点検、修理を依頼してください。(有償修理)
- 本体の汚れは乾いた布で軽く汚れを拭き取るようにしてください。
- 保管は小さいお子様の手の届かない、室内の安定したところにしてください。また、湿気が無く、直射日光の当たらない涼しい場所で、高温にならないところに保管してください。

■アフターサービス

- 万一故障が発生した場合
故障または修理をご依頼される場合、
アフターサービス係までご連絡ください。

アフターサービス係

受付時間 月～金(祝日除く) 9:00～12:00
13:00～17:00

直通ダイヤル 06-6693-5353

修理をご依頼の場合、修理品は下記まで直接お送りください。
尚、送料はお客様のご負担となります。

〒545-0021

大阪市阿倍野区阪南町7丁目1-8

株式会社キソパワーツール

アフターサービス係

! 本製品(付属品含む)以外の物品(お客様がご用意された材料等)の破損等の損害について、弊社は一切責任を負いません。

発売元 株式会社キソパワーツール


●商品に関するお問い合わせは
株式会社キソパワーツール アフターサービス係
〒545-0021 大阪市阿倍野区阪南町7丁目1-8
TEL:06-6693-5353 FAX:06-6693-5355

受付時間 月～金(祝日を除く)
9:00～12:00 / 13:00～17:00


<http://www.kiso-proxxon.co.jp/>

※改良のため予告なく仕様、使用方法を変更する場合があります。


■組立方法



■ミニルーターの取り付け



■角度の調整



■ガイドの選択 (ガイド1種はベース部に取り付け済み)

