

## 生産終了品

品番	品名	商品画像	JAN	生産終了時期	後継機
No.7001	ミニドリル12V		なし	1994年	なし
No.7002	ミニジグソウ12V		なし	1994年	なし
No.7004	ミニサンダー12V		なし	1994年	なし
No.7005	ドリルスタンド		4952989700500	2008年	なし
No.7006	フレキシブルスタンド		4952989700609	2014年	なし
No.7007	電源トランス		4952989700708	2002年	No.27508
No.7101	ミニドリル		4952989710103	2002年	なし
No.7102	ミニジグソウ		4952989710202	2002年	なし
No.7104	ミニサンダー		4952989710400	2002年	なし
No.16000	フライスマシンセット		4952989160007	2014年	No.27000
No.22600	ミニコンプレッサー		4952989226000	2013年	なし
No.22610	ミニコンプレッサーEXセット	なし	4952989226109	2013年	なし
No.24004	マイクロ・レース PD230		4952989240044	2014年	なし

No.24106	マイクロ・ミーリング PF230		4952989241065	2014年	なし
No.24303	クロステーブルKT400	なし	4952989243038	2013年	なし
No.24304	マイクロ・ミーリングDX PF400		4952989243045	2013年	なし
No.24308	フライステーブルDX FF400		4952989243083	2013年	なし
No.24900	電動カンナ		4952989249009	2017年	なし
No.24920	ミニディスクサンダーDS125		4952989246207	2015年	なし
No.27055	マイクロ・ハンドトリマー		4952989270553	2013年	なし
No.27060	ディスクサンダーDS250	なし	4952989270607	2016年	No.24960
No.27102	マイクロ・フライス用彫刻テーブル	なし	4952989271024	2014年	なし
No.27110	マイクロ・フライステーブル		4952989271109	2013年	No.27120
No.27188	ハンドステロールカッターHS		4952989271888	2014年	なし
No.27530	マイクロ・コーナーサンダー		4952989275305	2013年	なし
No.27540	マイクロ・オービタルサンダー		4952989275404	2015年	なし
No.27550	マイクロ・ニブラ		4952989275503	2017年	なし

No.27560	マイクロ・ジグソー		4952989275602	2013年	なし
No.28006	ミニサーキュラソーテーブル		4006274280069	2013年	No.27006
No.28060	ディスクサンダーDS250		4952989280606	2015年	No.24960
No.28064	ディスクサンダー水槽タンクセット	なし	4952989280644	2016年	なし
No.28082	スーパーコッピングソウテーブル		4952989280828	2013年	No.27088
No.28086	コッピングソウテーブル	なし	4006274280861	2012年	なし
No.28089	コッピングソウテーブル(コントロール付き)		4952989280897	2013年	なし
No.28121	ミニテーブルドリルスタンド	なし	なし	1997年	なし
No.28160	サンドブラスター		4952989281603	2008年	なし
No.28192	ホットメルトガン		4006274281929	2009年	なし
No.28360	スーパーレシプロダブルソウ		なし	2001年	なし
No.28370	ハンディベルトサンダー		4952989283706	2008年	なし
No.28405	アングルドライブ	なし	4952989284055	2017年	No.27405
No.28412	レシプロソウ		なし	1996年	なし
No.28430	ミニベルトサンダー		なし	2001年	なし
No.28440	ミニディスクグラインダー		なし	2001年	なし

No.28472	ハンディーマルチルーター	なし	4952989284727	2004年	No.28473
No.28500	ミニルーター12V		なし	2000年	なし
No.28510	ミニルーター12V		4952989285106	2000年	No.28515
No.28511	ミニルーター		4952989285113	2010年	No.28525
No.28520	ミニルーター12V		なし	1996年	なし
No.28530	ミニルーター12V		なし	1996年	なし
No.28536	マイクロ・ベルトサンダー	なし	4952989285366	2008年	No.27510
No.28538	マイクロ・オービタルサンダー	なし	4952989285380	2008年	なし
No.28545	ミニコントロール・ジグソウ		なし	1996年	なし
No.28550	マイクロ・コーナーサンダー	なし	4952989285502	2008年	なし
No.28554	マイクロ・ディスクグラインダー	なし	4952989285540	2008年	No.27520
No.28556	マイクロ・ニブラ	なし	4952989285564	2008年	なし
No.28560	ミニ・フライスモーター	なし	なし	1996年	なし
No.28564	ルーターアタッチメントセット	なし	なし	1996年	なし
No.28565	ルーターアタッチメント		4006274285651	2017年	No.27565
No.28571	カービングプロ	なし	なし	1991年	No.28640
No.28580	ミニベルトサンダー12V	なし	なし	1991年	なし
No.28584	ミニディスクサンダー12V	なし	なし	1991年	なし
No.28590	ミニルーター12V		なし	1994年	なし
No.28593	ミニルーター	なし	なし	2001年	No.26700
No.28600	ミニルーター		4952989286004	2014年	No.26700
No.28605	ドリルスタンド	なし	4006274286054	2001年	なし
No.28606	ドリルスタンド		4006274286061	2019年	なし
No.28625	フレキシブルシャフトDX	なし	4952989286257	2014年	No.28620
No.28628	フレキシブルシャフトDX	なし	4952989286288	2006年	No.28620
No.29000	フレキシブルバイス	なし	4006274290006	2003年	No.24608
No.29002	マイクロ・ドライバー	なし	なし	1996年	なし
No.28400-S	ミニルーターセット	なし	4952989128403	2003年	なし
No.2850-S	ミニルーターセット	なし	なし	2000年	なし
No.28511-S	ミニルーターセット	なし	4952989128519	2008年	No.28525-S

No.2851-S	ミニルーターセット	なし	495298928512	2004年	なし
No.28571-S	カービングプロセット	なし	なし	1991年	なし
No.28593-S	ミニルーターセット	なし	なし	2001年	なし
No.2859-S	ミニルーターセット	なし	なし	1994年	なし
No.28600-S	ミニルーターセット	なし	4952989128601	2014年	なし
No.28640-S	カービングプロセット	なし	4952989028642	2017年	なし
No.E6004	小型強カグラインダー	なし	なし	1994年	なし
なし	ホビーツールAセット	なし	なし	1994年	なし
なし	ホビーツールBセット	なし	なし	1994年	なし
なし	ホビーツールCセット	なし	なし	1994年	なし